

## **16. Hoe moet de slibafvoer worden geregeld?**

Het slib uit IBA-systemen kan verwerkt worden met slib uit de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Gespecialiseerde bedrijven kunnen het slib uit de IBA verwijderen. Regelmatig verwijderen is aan te bevelen, bij IBA II en III eenmaal tot tweemaal per jaar, bij septictanks eenmaal per twee jaar.

*Frans Debets (update juli 2012)*